

# X10

Curtain motor  
((

## Mini 5-Wire WiFi Tuya Smart Curtain Motor User Manual

尊敬的客户，使用产品前请详阅本使用说明书。

版本: 1.0

### ! 装配前注意事项

禁止入水

禁止擅自拆解、改装本产品

没确认安装是否完成之前，请勿接通电机电源

安装完毕后，请勿大力拉扯帘布。

禁止敲击坠落

安装轨道的顶部环境，而是承受帘轨道、电机、帘布的总重量

**电机功能** 手拉启动（可设置取消）、遇阻停机、电子计数停幕、换向、运行时保护+遥控器码控制+APP网控制（可选）、高低语音控制

额定电压: AC100~240V  
工作环境: -5°C~15°C  
堵转功率: 24W  
额定扭矩: 1.8N·m  
噪音: <35dB  
转速: 14cm/s

### 电源接线说明

设置线  
电源线  
内嵌接口  
内嵌接口

说明: 当配置的字尾电机接入标尾的电源线(即尾), 尾端电源线请接反口置回。

### 智能模块插拔式结构 (兼容多)



- 智能模块插拔式结构的核心在于其标准化的接口设计。这些接口通常具有统一的规格和协议，确保不同规格之间能够无缝对接。同时，接口采用插拔式设计，使得模块的安装和拆卸变得简单快捷。
- 插拔式结构允许根据实际需求选择并更换不同的智能模块，从而轻松实现设备的定制化。这种灵活性使得设备能够适应多种需求变化（更换模块时请重新配网）。

### 操作说明

**进入设置状态**

长按电机设置键约5秒 → 电机指示灯长亮后松开 → 成功进入设置状态

**遥控器学码**

电机处于设置状态时 → 按一下遥控器上键 → 电机指示灯闪烁3次，学码成功

**电机换向**

电机处于设置状态时 → 按一下设置键 → 电机指示灯闪烁3次，换向成功

使用已经学码的遥控器，按一下遥控器下键 → 电机指示灯闪烁3次，换向成功

**取消手拉启动**

电机处于设置状态时 → 按一下遥控器中键 → 电机指示灯闪烁3次，取消手拉启动成功

**电机入网**

电机设置键点按3下，指示灯闪烁进入入网状态 → 前安装并添加设备 → 入网成功后指示灯停止闪烁

**速度设置**

设置键长按5秒，指示灯长亮 → 电机设置键 → 设定速度等级并等待6秒 → 灯闪烁的次数指示当前速度等级

**恢复出厂设置/清码**

电机处于设置状态时 → 再次长按电机设置键3秒 → 电机指示灯闪烁3次，恢复出厂设置成功

**警告:** 若10秒内没有任何操作，电机将会自动退出设置状态。

**警告:** 1. 与电机学码后的遥控器才可执行此操作。

**警告:** 1. 与电机学码后的遥控器才可执行此操作。

**警告:** 1. 入网后再次点按三下设置键会手动退出网络重新进入入网状态。

**警告:** 1. 速度分三级可调，一级为慢速，二级为中速，三级为快速。

**警告:** 恢复出厂设置会清除电机记忆、遥控器配对、换向、手拉设置、语音设置。

### 涂鸦Wifi

**! 本功能为选配智能配置**

1. 电机配置网络时，请确保手机与电机在同一WiFi网络下。配置网络时，可连接涂鸦智能APP，也可通过涂鸦智能小程序完成配置。涂鸦智能APP和小程序均支持iOS和Android系统。涂鸦智能APP和小程序均支持中文。

打开手机涂鸦APP，点击右上角“+” → 点击右上角“添加设备” → 选择小米A1智能网关 → 输入白名单设备ID → 快速点击设置键5秒，指示灯闪

确认设备在可识别范围内 → 搜索等待，大约需要30s左右 → 搜索到电机后，App会自动识别设备 → 点击完成，App自动跳转控制界面，电机入网成功

### 涂鸦zigbee

**! 本功能为选配智能配置**

1. 电机配置网络时，请确保手机与电机在同一WiFi网络下。配置网络时，可连接涂鸦智能APP，也可通过涂鸦智能小程序完成配置。涂鸦智能APP和小程序均支持iOS和Android系统。涂鸦智能APP和小程序均支持中文。

打开手机涂鸦APP，点击右上角“+” → 点击右上角“添加设备” → 选择小米A1智能网关 → 选择ID6网关 → 快速点击设置键5秒，指示灯闪

确认设备在可识别范围内，下一步 → 搜索等待，大约需要30s左右 → 搜索到电机后，App会自动识别设备 → 点击完成，App自动跳转控制界面，电机入网成功

# IOTON

info@ioton.com  
www.ioton.com